Kurzanleitung DCAM-GPS-01

Vielen Dank für den Erwerb der Dashcam DCAM-GPS-01. Diese Kurzanleitung hilft Ihnen bei der richtigen Verwendung und gibt Ihnen weitere Hinweise im Umgang mit diesem Produkt.

Lieferumfang

HD Kamera DCAM-GPS-01,
KFZ-Ladeadapter, USB-Lade-und Datenkabel, Saugnapfhalterung, Benutzerhandbuch

Inbetriebnahme des Produktes

Aufladen der Dashcam

Es gibt 3 Möglichkeiten, die Batterie aufzuladen. In allen 3 Fällen informiert Sie eine rote Kontrollleuchte darüber, dass das Gerät gerade aufgeladen wird. Die gesamte Ladedauer beträgt etwa 180 Minuten. Die rote Kontrollleuchte erlischt, sobald der Ladevorgang abgeschlossen ist.

1. Benutzen Sie einen 5 V USB Netzadapter (nicht im Lieferumfang enthalten) → Aufladen über die Steckdose
2. Benutzen Sie das USB PC-Daten/Ladekabel (im Lieferumfang enthalten) → Aufladen über PC/Notebook
3. Benutzen Sie das KFZ-Ladekabel (im Lieferumfang enthalten) → Aufladen über Zigarettenanzünder

GPS-Tracker anschließen

Verbinden Sie die Kamera zunächst mit dem Saugnapf und stecken Sie anschließend den Stecker des GPS-Trackers in den mit „GPS" gekennzeichneten Anschluss an der Kamera.

MicroSD-Karte einsetzen

Um Videos mit der DCAM-GPS-01 aufzeichnen zu können, benötigen Sie zunächst eine MicroSD-Karte mit einer Kapazität von maximal 32 GB. Schieben und drücken Sie die Karte so tief in den dafür vorgesehenen Schacht, bis sie hörbar einrastet.

Ein- und Ausschalten der Kamera

Drücken und halten Sie die Ein- bzw. Ausschalttaste der Kamera gedrückt, um die Kamera einzuschalten. Wenn Sie die Ein- bzw. Ausschalttaste erneut gedrückt halten, schaltet sich die Kamera wieder aus.

Hinweis: Die Kamera schaltet sich automatisch aus, sobald die Batterien erschöpft sind. In diesem Fall sollte die Kamera an eine Stromquelle angeschlossen werden.

Auswahl der Sprache

Schalten Sie die Kamera, nachdem Sie diese zuvor aufgeladen haben, ein und öffnen Sie das Menü mittels der Menü Taste. Drücken Sie erneut auf die Menü Taste, um in die Kamera-Einstellungen (Werkzeugschlüssel-Symbol) zu gelangen. Wählen Sie nun mittels der Pfeiltasten den Menüpunkt „Language" aus und drücken Sie auf die Taste „►". Gehen Sie nun die Liste der zur Verfügung stehenden Sprachen mittels der Pfeiltasten durch und wählen Sie Ihre Sprache mit einem Druck auf die Taste „►" aus.

Menü Einstellungen

Durch einen kurzen Druck auf die Menü Taste erreichen Sie den erstenReiter des Menüs „Video Einstellungen". Ein zweites Drücken der MenüTaste bringt Sie in den zweiten Tab des Menüs „Kamera Einstellungen". Benutzen Sie die Pfeiltasten, um durch diese beiden Menüs zu navigieren und benutzen Sie die Taste „►", um bestimmte Elemente der Menüs zu öffnen und Änderungen vorzunehmen. Wenn Sie alle gewünschten Einstellungen vorgenommen haben, drücken Sie die Menü Taste ein weiteres Mal, um das Menü für Einstellungen zu verlassen.

Zeit und Datum

Drücken Sie die Menü Taste 2 Mal, um auf den zweiten Reiter des Menüs „Kamera Einstellungen" zu kommen. Benutzen Sie die Pfeiltasten, um den Menüpunkt Datum/Zeit anzusteuern und bestätigen Sie dies mit der Taste „►". Verwenden Sie die Pfeiltasten, um die gewünschten Daten einzustellen (DD/MM/YY). Zur Formatierung des Datums stehen Ihnen die folgenden Auswahlmöglichkeiten zur Verfügung:

DD/MM/YY = Tag/Monat/Jahr
YY/MM/DD = Jahr/Monat/Tag
MM/DD/YY = Monat/Tag/Jahr

Drücken Sie erneut die Taste „►", um Ihre Eingaben zu bestätigen. Drücken Sie die Menü Taste abschließend erneut, um das Menü für Einstellungen zu verlassen.

Datum und Uhrzeit einblenden

Die Dashcam bietet die Möglichkeit, die aktuelle Uhrzeit und das Datum in den aufgenommenen Videos einzufügen. Die Funktion lässt sich unter dem Punkt „Zeitstempel" im Menü wahlweise ein- („An") oder ausschalten („Aus").

Einstellen der Aufnahmeauflösung

Die gewünschte Auflösung der Videos kann im Menüpunkt „Auflösung" angepasst werden. Öffnen Sie dazu zunächst das Menü mit der Menü Taste und navigieren Sie mit den Pfeiltasten zum genannten Punkt und bestätigen Sie die Auswahl mit einem Druck auf die Taste „►". Wählen Sie nun die gewünschte Auflösung mittels der Pfeiltasten aus und bestätigen Sie Ihre Wahl mit einem erneuten Druck auf die Taste „►".

Foto- und Videomodus

Durch einen kurzen Druck auf die Fotos-Modus- Taste wechselt die Kamera in den Fotomodus. In der oberen linken Ecke des Displays befindet sich nun ein Fotokamera-Symbol. Durch einen erneuten Druck auf die Fotos-Modus-Taste wird ein Foto aufgenommen. Um zurück in den Videomodus zu gelangen, genügt ein kurzer Druck auf die Video-Modus-Taste. Durch einen erneuten, kurzen Druck auf die Video-Modus-Taste lässt sich eine Videoaufnahme starten.

Videoaufnahme starten

Die Videoaufnahme startet automatisch, sobald Sie die Dashcam einschalten. Um die Aufnahme zu beenden oder erneut zu starten, drücken Sie bitte die Taste „►".

Aufnahmedauer/Intervall festlegen

Mit der DCAM-GPS-01 können Sie festlegen, ob Sie Videodateien mit einer bestimmten Länge in mehrere Dateien oder am Stück aufzeichnen möchten. Voreingestellt ist ein Intervall von 3 Minuten, dieser ist änder bar auf 1 Minute, 2 Minuten, 3 Minuten, 5 Minuten, 10 Minuten und „Aus". Ist die Speicherkarte voll und es läuft eine Aufnahme, beginnt die Dashcam die älteste Videodatei zu überschreiben. Darum ist es ratsam, die Aufnahme in mehrere Videoda teien aufzuteilen, damit bei Beginn einer neuen Aufnahme die vollständige, vorherige Aufnahme nicht verloren geht.

Audiospur aufzeichnen

Neben dem Video kann die Dashcam auch den Ton ihrer Umgebung auf zeichnen. Diese Funktion lässt sich ebenfalls über das Menü erreichen und ebenso de- und aktivieren. Rufen Sie dazu das Menü auf und wählen Sie den Punkt „Audioaufnahme" aus. Mit der Option „An" aktivieren Sie die Audioaufnahme, mit der Option „Aus" schalten Sie diese wieder aus.

Video/Foto Wiedergabemodus

Halten Sie die Taste „►" gedrückt, wechselt die Kamera in den Wiedergabemodus. In der oberen linken Ecke des Displays befindet sich nun ein Wiedergabe-Symbol. Verwenden Sie die Pfeiltasten, um zu Ihrem gewünschten Foto/Video zu navigieren und starten Sie die Wiedergabe mit der Taste „►" (nur Video).

Wiedergabe von Videos/Fotos auf dem Computer

Um aufgenommene Videos auf den Computer zu übertragen, schließen Sie die DCAM-GPS-01 mit dem USB-Kabel an Ihren Computer an. Die Dashcam wird als Wechseldatenträger angezeigt und Videodateien können wie gewohnt mit dem Dateimanager kopiert, verschoben und gelöscht werden.

Technische Details

Anschluss:	USB 2.0 und micro-HDMI-Ausgang
Bildsensor:	HD Farbsensor
Bildschirm-Abmessung:	5 cm
Videoauflösung:	Max. 1920 x 1080 Pixel (30 FPS)
Video-Format:	AVI
Video-Dateigröße:	3 MB/s (1920 x 1080 p)
Speicher:	TF/microSD Karten (max. 32 GB)
Interne Batterie:	250 mAh

Beschleunigungssensor (G-Sensor)

Sobald der G-Sensor erkennt, dass das Fahrzeug bewegt wird – z. B. durch gewöhnliches Führen des Fahrzeugs, einen Parkrempler, Aufbruch des Fahrzeugs o. Ä. - beginnt die Dashcam automatisch die Videoaufzeichnung. Diese Funktion lässt sich im Menü de- oder aktivieren. Rufen Sie dazu mittels der Menü Taste das Menü auf und wählen Sie mit den Pfeiltasten den Punkt „Bewegungserkennung" aus. Drücken Sie nun die Taste „►" und wählen Sie Ihre gewünschte Einstellung.

USB-Modus

Wenn Sie die Kamera via USB mit einem PC verbinden, erscheint ein Popup Menü auf dem Display Ihrer Kamera. Sie können nun aus 2 Modi wählen.

1. Massenspeicher - In diesem Modus können Sie auf Videos und Bilder auf der SD Karten von dem PC aus zugreifen. (Die Kamera wird dabei als Speichermedium erkannt)
2. PC-Kamera - Dieser Modus ermöglicht es, die Kamera als Webcam zu nutzen

Video und Route abspielen

Um aufgenomme Videos und die dazugehörige Route am dem Computer ansehen zu können, muss zunächst die beiligende Software installiert werden. Legen Sie dazu die CD in ein CD-Laufwerk und folgen Sie den Anweisungen der Installationsroutine.

Verbinden Sie anschließend die DCAM-GPS-01 via USB-Kabel mit dem Computer und wählen Sie als Modus „Massenspeicher" aus. Starten Sie anschließend das Programm „GpsPlayer" aus dem Windows-Menü.

Wählen Sie nun über die Schaltfläche „Open File" eine Video-Datei von der Kamera aus, um das Video und die dazugehörige Route abzuspielen.

Einschalten der Beleuchtung

Um die vordere Beleuchtung der Kamera einzuschalten, drücken Sie bei eingeschalteter Kamera kurz auf die „Ein- und Ausschalttaste". Mit einem erneuten, kurzen Druck auf die „Ein- und Ausschalttaste" schaltet sich die Beleuchtung wieder ab.

Hausanschrift:
GEMBIRD Deutschland GmbH
Coesterweg 45
D-59494 Soest

Garantieerklärung / Service

- Die Garantie beträgt 24 Monate ab Verkaufsdatum an den Endverbraucher. Das Kaufdatum und der Gerätetyp sind durch eine maschinell erstellte Kaufquittung zu belegen. Bitte bewahren Sie Ihren Kaufbeleg daher für die Dauer der Garantie auf, da er Voraussetzung für eine eventuelle Reklamation ist.
- Innerhalb der Garantiezeit werden alle Mängel durch den Hersteller entweder durch Instandsetzung, Austausch mangelhafter Teile oder im Austausch behoben. Die Ausführung der Garantieleistung bewirkt weder eine Verlängerung noch einen Neubeginn der Garantiezeit.
- Eine Garantieleistung entfällt für Schäden oder Mängel die durch unsachgemäße Handhabung oder durch äußere Einwirkung(Sturz, Schlag, Wasser, Staub, Verschmutzung oder Bruch) herbeigeführt wurden. Verschleißteile (z.B. Akkus) sind von der Garantie ausgenommen.

Konformitätserklärung

Das Produkt DCAM-GPS-01 wurde getestet und stimmt mit den grundlegenden Anforderungen der Richtlinie 2004/108/EG (EMV) überein. Die Konformitätserklärung kann auf unserer Website www.gembird.de heruntergeladen werden.

Entsorgungshinweise:

Werfen Sie dieses Gerät nicht in den Hausmüll. Unsachgemäße Entsorgung kann sowohl der Umwelt als auch der menschlichen Gesundheit schaden. Informationen zu Sammelstellen für Altgeräte erhalten Sie bei Ihrer Stadtverwaltung oder einer autorisierten Stelle für die Entsorgung von Elektro- und Elektronikgeräten.

Kunden-Service:
Telefon: +49(0)241 - 705152100
Telefax: +49 (0)2921 - 6710519
Hilfe-Forum: www.gembird-support.de
E-Mail: support@gembird.de
Web: www.gembird.info

DCAM-GPS-01

HD Dashcam mit GPS-Tracker

Kurzanleitung

Ver. 20150127